NOTICE PRODUIT

NOT-113

22/12/15





KIT ROBINET 13.2 POUR COMPTEUR G4

Réf. AOI : KIT-13.2/G4 - GrDF - N° Nom. 82 21 218 - (M) RAC-900

Avant toute intervention s'assurer que la mise hors gaz du compteur est réalisée.

Démonter le compteur.

Pré-monter (serrage manuel) le robinet D et l'allonge flexible.



Présenter la platine au mur et tracer la position de la vis fournie. 2)

(décalage à droite).



Monter avec joints le robinet D fermé puis l'allonge flexible. 4)

5) Fermer les ergots de retenu.







Replacer le compteur. Serrage définitif des raccordements.

Remise en gaz et remise en service client selon procédures en vigueur.

Page 1 sur 1